Mosaic™

Commande auxiliaire déportée infrarouge

784 31



Caractéristiques

Alimentation	1 x 9 V type 6 F 22
Portée	5 m
+ 40° - 5°	- 5° C à + 40° C

LE01977AA

Branchement



Description



Légende

Le voyant est éteint — Le voyant clignote lentement — Le voyant clignote rapidement — Le voyant flashe

Apprentissage du scénario

Etape 1 : débuter l'apprentissage sur la télécommande

1 Appuyer sur LEARN

2 Appuyer sur une touche de la télécommande qui doit piloter le scénario

Etape 2 : sur le récepteur

3 Appuyer sur LEARN

4 Appuyer sur la touche qui doit être associée à la télécommande

Etape 3 : enregistrer le scénario sur la télécommande

5 Appuyer sur LEARN

Les voyants de tous les produits s'éteignent (télécommande et récepteurs).
Le scénario est enregistré.

036 60/71

Modification d’un scénario

Etape 1 : sur la télécommande : ouvrir le scénario



Etape 2 : modifier l’état d’un récepteur du scénario



Etape 3 : enregistrer le scénario sur la télécommande



784 30

Modification d’un scénario

Etape 1 : annulation d’un scénario p. 6
Etape 2 : apprentissage du scénario p. 4

Annulation d’un scénario

Effacer un scénario lié à la touche de commande sur la télécommande.



Annulation des scénarios

Effacer l’état d’un acteur du scénario sur la télécommande.

Fonctionnement

036 60/71



784 30





⚠ Consignes de sécurité

FR LU BE

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.